

Remplacement d'une vitre pour un poêle à bois BRUNO

Préambule :

- Procéder au changement de la vitre, poêle à bois éteint.
- Attention, l'ancienne vitre ainsi que la nouvelle vitre peuvent être tranchantes pour les doigts, il est recommandé de porter des gants.

Processus :

1. A l'aide d'une brosse métallique, frottez chacune des 4 vis afin d'éliminer au maximum la suie sur les vis.
2. Mettez du dégrissant (huile 3-en-1 ou wd40) sur les vis, puis laissez agir quelques minutes.
3. A l'aide d'une clé de 8, dévissez toutes les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bien repérer l'ordre des pièces, à savoir : boulon, rondelle, plaque de fixation, puis joint. Le joint est très important.
4. Si besoin, enlevez l'ancien joint de vitre, et le remplacer grâce au kit fourni, en suivant la notice du kit. Il est recommandé de couper la longueur du joint nécessaire avant de le coller, en se servant de l'ancien joint pour définir la longueur.
5. Posez la nouvelle vitre sur les deux pattes de support (situé au niveau des 2 vis du bas), puis remettre les boulons de fixation dans l'ordre à savoir, joint, plaque de fixation, rondelle, puis boulon. Ne pas oublier le morceau de joint entre la plaque fixation et la vitre !
6. Serrez les boulons à la main. Ne surtout pas utiliser la clé de 8, car en cas de serrage trop fort, la nouvelle vitre risque de se fendre dû à la dilatation de l'acier.

