

Installation

Té à 90° spécial Poêle

Le Té à 90° spécial poêle à bois est équipé d'un anti-condensat. Cela veut dire que le branchement se fait dans le sens des condensats.

Les tubes sont équipés d'une étiquette indiquant le sens des fumées, dès lors le branchement se fait de manière inversé.

Ainsi, sur le Té à 90° spécial poêle, la partie haute se trouve être femelle et le bouchon du Té se trouve obligatoire en bas.

Il est impératif de fixer le Té sur la buse de sortie du poêle à bois grâce à des vis acier, tel que des vis auto perforantes en inox.

Pour le bouchon du Té à 90°, celui-ci doit être fixé grâce à une vis auto perforante.

Il est recommandé de pré-percer le trou avec un foret de 3 mm.



Remarque : dans chaque tube se trouve un autocollant indiquant le sens des fumées. En cas d'utilisation d'un élément anti condensat, il est normal que le tube se trouve dans le sens inverse, donc l'étiquette aussi.